



Grundpuds Hvid 225

Hvid Fiberforstærket lim til opsætning af polystyrenplader og mineraluld. Bruges også til limning af armeringsnet

Anvendelse:

Mørtel til opsætning af polystyrenplader, mineraluld og armeringsnet.

Indgår i isoleringssystemer: TURBO, TURBO-S, TURBO-W, TURBO-SA, TURBO-WSA, TURBO-SO, TURBO-WSO, TURBO-SISI, TURBO-WSISI, TURBO-SO PROTECT, TURBO-WSO PROTECT, TURBO-MAX PROTECT, TURBO-WMAX PROTECT fra KREISEL

Limen kan også anvendes i forbindelse med brugen af grå polystyrenplader.

Produktets egenskaber:

Hvid

Frostsikker

Meget høj vedhæftningsævn

Indeholder mikrofiber

Hydrofobisk

Let i brug

Universal

Kan bruges på alle isoleringsmaterialer (polystyren, glasuld)

Kræver ikke grunding før påføring af slutpuds

Indhold:

- Hvid Portland Cement
- Polymer
- Mikrofiber
- Mineral hjælpestoffer
- Andre bindemidler

Udførelse af arbejde:

Skal anvendes ved temperaturer mellem + 5°C til + 25°C, temperaturen gælder luften, underlaget og produktet. Opsætning af armeringsnet kan tidligst ske efter mindst 3 dage efter opsætning af polystyren eller uldplader. Slutpuds kan tidligst påføres efter 3 dage.

Forberedelse af underlaget:

Underlaget skal rengøres og være ordentligt forberedt. I forbindelse med opsætningen af armeringsnet på polystyrenplader som har været udsat for langvarig solstråling skal overflade slibes inden. I forbindelse med opsætningen af armeringsnet på Rockwool skal overfladen prespartles inden endelig opsætning. Grafit polystyren skal slibes inden påbegyndelse af arbejde

Underlagstyper:

Mursten: Grundes med Multigrunder 301

Beton: Grundes med Multigrunder 301

Multiplader, multiblokke af porebeton: Grundes 2 gange med Multigrunder 301

Silikat blokke: Grundes med Multigrunder 301

Puds: Grundes med Multigrunder 301

Polystyren plader: Påføres direkte

Mineraluld plader: Påføres direkte

Blandings anvisning: Tør blanding blandes med vand i et forhold på 5,2 l pr. 20 kg mørtel. Tilsæt gradvist blanding i vand, omrøres ved hjælp af roterende blendere, indtil en homogen blanding uden klumper. Blandingen skal hvile i 5 minutter og derefter blandes grundigt på ny. Hvis det er nødvendigt, kan der tilsættes mere vand, med forsigtighed. Hærdet mørtel må ikke blandes med vand, eller med frisk mørtel.

Anvendelsesmåde: **Udførsel af armeringslag:** Stenuld plader spartles med et tyndt lag af lim ved at trykke limen i pladerne ved hjælp af trækkebræt. Efterfølgende kan der påføres ekstra lag af klæber ved hjælp af tandspartel. Deri kan der støbes armeringsnet. Man skal sikre sig at nettet er støbt og dækket fuldstændigt. Armeringsnet bør overlappes med minimum 10 cm. Armeringslag bør være 3–5mm for at opnå den bedste resultat. Efter udførelse skal overflade være jævn.

Opsætning af isoleringsplader (Mineraluld, Flamingo): Påfør et jævn lag af klæber på bagsiden af isoleringsmaterialet med tandspartel (ved opsætning på jævne overflader), eller påfør limen langs kanten og derefter anbring 5–6 "kager" i på resten af pladen (anvendes ved ujævne overflader). Lamelisoleringsplader af mineraluld kan kun opsættes ved påføring af lim med tandspartel. Ved opsætningen af pladerne skal man være omhyggelig og tilsikre tæt kontakt mellem pladerne.

Bemærkninger til udførelsen: Under arbejdet skal overfladen beskyttes mod frost, regn, for hurtig tørring (direkte sol). Det anbefales at bruge afskærmning. Yderligere arbejde, kan du starte mindst 3 dage efter påførslen af armeringslag. Ligeledes skal der gå mindst 3 dage efter opsætningen af isoleringsplader før påbegyndelsen af videre arbejde.

Holdbarhed: Maksimalt 12 måneder. Skal opbevares tørt og i original emballage.

Tekniske parameter:

Forbrug	Ca. 4–6 kg/m ²
Vedhæftning til beton	≥ 0,3 MPa
Vedhæftning til flamingo	≥ 0,08 MPa
Vedhæftning til mineraluld	≥ 0,08 MPa

General vejledning: Nedenstående kort erstatter alle andre versioner. Informationer indeholdt i dette tekniske kort repræsenterer vores aktuelle viden og den praktiske erfaring. Det er kun generelle oplysninger og de ikke er producentens ansvar, hvordan arbejde udføres. Der kan nemlig opstå forskelle og andre specifikke forhold for udførelse. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med påkrævet teknisk viden og sikkerhedsregler. Man bør undgå kontakt med huden og øjnene. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, bør de omhyggeligt renses med vand og lægen skal kontaktes. Det anbefales at bruge handsker, briller og andet sikkerhedsudstyr.